



1. Odblokuj wkładkę / Unlock the cylinder



2. Naciśnij klamkę
Turn down the handle



3. Otwórz drzwi
Open the door